

Digitale Schnittstellen

Design^o

SAMSUNG

ON | OFF Kontakt & Störmelde Interface | MIM-B14

Direkte Ansteuerung von RAC, FJM, BAC und ECO TDM-Innengeräten durch externes Kontaktsignal. Ansteuerung der Inneneinheiten über externen Freigabekontakt, z.B. Fenster- und Heizungskontakt. Not Aus Funktion, Ausgabe einer Sammelstörmeldung durch Relaiskontakt.



SmartThings Wi-Fi Interface mit GPS-Geofencing | MIM-H04E (Non NASA)

Für alle FJM Geräte mit Non NASA-Kommunikation



Konverter Interface | MIM-N01 | RS485

Direkte Konvertierung NASA Kommunikation auf RS485 Protokoll und umgekehrt.

